



S-POWER

GoodWe NS Series

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU



ZAPNUTÍ FV ELEKTRÁRNY



1. V rozvaděči označeném **R-FVE-M** zapněte **HL. JISTIČ** a **JISTIČ STRÍDAČ**.



2. V rozvaděči označeném **R-FVE-DC** zatlačte **ODPOJOVAČ PANEŮ** na doraz.

VYPNUTÍ FV ELEKTRÁRNY

Pro vypnutí FVE postupujte v opačném pořadí jako při zapnutí.