

SOLAREGE SE17K

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU



ZAPNUTÍ FV ELEKTRÁRNY



1. V rozvaděči označeném **R-FVE-AD** zapněte **JISTIČ FVE**.



2. V rozvaděči označeném **R-FVE-AD** zatlačte **ODPOJOVAČ PANELŮ** na doraz.

VYPNUTÍ FV ELEKTRÁRNY

Pro vypnutí FVE je důležité mít vždy odepnutou elektrárnu od sítě (tzn. vypnutý **JISTIČ STRÍDAČ** !)